

Démarrage rapide

1 Placez le C 301 sur un comptoir ou une étagère, et non sur le sol. Assurez-vous qu'il y a de la place à l'avant et à l'arrière de l'appareil pour que l'air puisse circuler.

2 Branchez votre appareil avec le câble d'alimentation inclus.

3 Insérez les batteries 2 x AAA à l'intérieur de la télécommande.

4 Allumez votre appareil avec la télécommande ou avec le panneau de commande, puis réglez le ventilateur à un niveau sonore confortable. Votre appareil commencera à fonctionner en mode NORMAL / PCO. C'est le mode standard pour les pièces occupées. Programmez les niveaux de purification par superficie (23m²/46m²...), ils permettent de déclencher des faibles quantités d'oxygène actif et complètent la purification par PCO.

5

Utilisez le mode AWAY pour un niveau plus élevé de purification lorsque la pièce est inoccupée. En appuyant sur la touche Mode AWAY, votre appareil démarre une programmation. Sélectionnez le temps : 2h, 4h, 6h ou 8h. Vous pouvez arrêter la programmation en appuyant sur la touche NORMAL ou lorsque la minuterie se termine.

N'UTILISEZ JAMAIS LE MODE AWAY LORSQUE LA PIÈCE EST OCCUPÉE

Pour plus d'informations concernant le fonctionnement de votre dispositif, veuillez consulter le manuel d'utilisation en scannant le QR Code au recto avec votre téléphone.

